

12Mic クイックスタートガイド



ファームウェアのアップデートについて

RME は本体のファームウェアに絶えず改良を加えているため、12Mic を最新バージョンのファームウェアでを使用することをお勧めします。

<https://rme-audio.jp/download/>

※ファームウェアのバージョンは、STATE セクションの情報タブ「i」のアイコンを選択することで確認できます。

- ① 機器と PC を USB またはネットワーク・ケーブルで接続し、ウェブ・リモートを開きます。付属のユーザーガイドをご参照ください。
- ② 上記サイトよりファームウェアをダウンロードします。
- ③ 圧縮ファイルを解凍します。
- ④ ウェブ・リモートで **Settings** を開きます。
- ⑤ **Firmware Update** セクションの **Select .swu Firmware File** ボタンをクリックし、解凍したファイルを選択します。
- ⑥ **Start Firmware Update** ボタンを押します。



ファンタム電源使用時の注意事項

製品を末長くご利用いただくために、ファンタム電源を使用する際は以下の点を必ず行ってください。

- ▶ ファンタム電源は、マイクが接続されてからオンにしてください。
- ▶ マイクからケーブルを抜く際には、必ずファンタム電源を先にオフにしてください。
- ▶ 製品の電源をオフにする前に必ずファンタム電源をオフにしてください。