

Digiface Dante クイックスタートガイド



ドライバー/ファームウェアのダウンロードについて

RME は最新の環境で製品をご使用いただけるように常にドライバー / ファームウェアのアップデートを行っています。最新のドライバー / ファームウェアは <https://rme-audio.jp/download/> からダウンロードしてください。



Dante Controllerについて

Digiface Dante には、Dante ネットワークの技術を提供するオーストラリアの企業 Audinate 製モジュールが搭載されています。Dante ネットワークの接続・制御には、Audinate 社が提供する専用ソフトウェア Dante Controller をネットワーク内の最低 1 台のコンピューターにインストールする必要があります。Audinate 社のサイト <http://www.audinate.com> から直接ダウンロード可能です。



Windowsドライバーのインストール

- ① Digiface Dante とコンピューターが接続されていないことを確認してください。
- ② Digiface Dante の Windows ドライバーをダウンロードします。
- ③ ダウンロードした zip ファイルを解凍して [rmeinstaller.exe](#) をダブル・クリックするとインストール画面が表示されますので、画面の指示にしたがってインストールします。
- ④ インストールが完了したら、付属の USB ケーブルでコンピューターと Digiface Dante を接続します。Windows が新しいハードウェアを認識し、ドライバーが自動でインストールされます。

本体をコンピューターに接続する際、端子の向きに十分ご注意ください。間違った方向で挿入すると、本体だけでなくご使用のコンピューターにも破損などの重大な問題が起こる可能性があります。

- ⑤ コンピューターを再起動します。TotalMix FX と Settings ダイアログのアイコンが通知領域に表示されます。

※アイコンが表示されない場合は、小さな三角形をクリックし、[カスタマイズ] を選択して、アイコンの表示を設定します。



Macドライバのインストール

※ M1 以降搭載の Mac をご利用の場合は、インストール手順が異なります。次のサイトを参照してインストールを行なってください：<https://rme-audio.jp/knowledge-base/tutorials/m1-mac-install/>

- ① 付属の USB ケーブルで Digiface Dante とコンピューターを接続します。

本体をコンピューターに接続する際、端子の向きに十分ご注意ください。間違った方向で挿入すると、本体だけでなくご使用のコンピューターにも破損などの重大な問題が起こる可能性があります。

- ② コンピューターの電源を入れます。

- ③ Digiface Dante の Mac ドライバをダウンロードします。

- ④ ダウンロードした zip ファイルを解凍し、**pkg** ファイルをダブル・クリックすると自動的にインストールが開始されます。

ドライバインストールの際、TotalMix FX ミキサーと Settings ダイアログがアプリケーション・フォルダーにコピーされます。これら 2 つのプログラムは Digiface Dante が接続されると自動的に Dock に立ち上がります。

- ⑤ 最後に、お使いの OS バージョン毎にシステム環境設定（またはシステム設定）からセキュリティに関する許可の操作をし、コンピューターを再起動します。

OS Sequoia の例：システム設定から「一般」の「ログイン項目と機能拡張」を開き、「バックグラウンドでの実行を許可」の項目で RME GmbH を有効にします。なお、DriverKit ドライバをインストールする場合、同じく「ログイン項目と機能拡張」を開き、「機能拡張」の項目で「ドライバ機能拡張」を開いて「Fireface USB Settings」を有効にする必要があります。

その他の情報



ナレッジベース

RME 製品の使い方や、音に関わる技術的な情報など、役立つコンテンツをご用意しております。ぜひご利用ください。

<https://rme-audio.jp/knowledge-base/>



TotalMix FXについて

RME オーディオ・インターフェイス専用デジタル・リアルタイム・ミキサー

<https://rme-audio.jp/product/rme/totalmix-fx/>