

Fireface UFX III クイックスタートガイド



ドライバー/ファームウェアのダウンロードについて

RME は最新の環境で製品をご使用いただけるように常にドライバー / ファームウェアのアップデートを行っています。最新のドライバー / ファームウェアは <https://rme-audio.jp/download/> からダウンロードしてください。



CCモードについて

Fireface UFX III にはコンピューターと接続するモード（初期設定）と iPad などの iOS と接続するクラス・コンプライアント (CC) モードがあります。コンピューターと接続しても TotalMix FX ミキサーが起動しない場合は、CC モードが解除されていることをご確認ください。



Windowsドライバーのインストール

- ① Fireface UFX III とコンピューターが接続されていないことを確認してください。
- ② Fireface UFX III の Windows ドライバーをダウンロードします。
- ③ ダウンロードした zip ファイルを解凍して `rmeinstaller.exe` をダブル・クリックするとインストール画面が表示されますので、画面の指示にしたがってインストールします。
- ④ インストールが完了したら、付属の USB ケーブルでコンピューターと Fireface UFX III を接続します。Fireface UFX III の電源をオンにします。Windows が新しいハードウェアを認識し、ドライバーが自動でインストールされます。

本体をコンピューターに接続する際、端子の向きに十分ご注意ください。間違った方向で挿入すると、本体だけでなくご使用のコンピューターにも破損などの重大な問題が起こる可能性があります。

- ⑤ TotalMix FX と Settings ダイアログのアイコンが通知領域に表示されます。

※最新の Windows ドライバーでは、ほとんどのケースでコンピューターの再起動は不要です。再起動が必要な場合はインストーラーが通知します。

※アイコンが表示されない場合は、小さな三角形をクリックし、[カスタマイズ]を選択して、アイコンの表示を設定します。



Macドライバーのインストール

※ M1以降搭載のMacをご利用の場合は、インストール手順が異なります。次のサイトを参照してインストールを行ってください：<https://rme-audio.jp/knowledge-base/tutorials/m1-mac-install/>

- ① 付属のUSBケーブルでFireface UFX IIIとコンピューターを接続し、Fireface UFX IIIの電源をオンにします。

本体をコンピューターに接続する際、端子の向きに十分ご注意ください。間違った方向で挿入すると、本体だけでなくご使用のコンピューターにも破損などの重大な問題が起こる可能性があります。

- ② コンピューターの電源を入れます。
- ③ Fireface UFX IIIのMacドライバーをダウンロードします。
- ④ ダウンロードしたzipファイルを解凍してpkgファイルをダブル・クリックすると自動的にインストールが開始されます。

ドライバーインストールの際、TotalMix FXとSettingsダイアログがアプリケーション・フォルダーにコピーされます。これら2つのプログラムはFireface UFX IIIが接続されると自動的にDockに立ち上がります。

- ⑤ 最後に、お使いのOSバージョン毎にシステム環境設定（またはシステム設定）からセキュリティに関する許可の操作をし、コンピューターを再起動します。

OS Sequoiaの例：システム設定から「一般」の「ログイン項目と機能拡張」を開き、「バックグラウンドでの実行を許可」の項目でRME GmbHを有効にします。なお、DriverKitドライバーをインストールする場合、同じく「ログイン項目と機能拡張」を開き、「機能拡張」の項目で「ドライバ機能拡張」を開いて「Fireface USB Settings」を有効にする必要があります。

その他の情報



ナレッジベース

RME製品の使い方や、音に関わる技術的な情報など、役立つコンテンツをご用意しております。ぜひ活用ください。

<https://rme-audio.jp/knowledge-base/>



TotalMix FXについて

RME オーディオ・インターフェイス専用デジタル・リアルタイム・ミキサー

<https://rme-audio.jp/product/rme/totalmix-fx/>