

HDSPe AES クイックスタートガイド



ドライバー/ファームウェアのダウンロードについて

RME は最新の環境で製品をご使用いただけるように常にドライバー / ファームウェアのアップデートを行っています。最新のドライバー / ファームウェアは <https://rme-audio.jp/download/> からダウンロードしてください。



Windowsドライバーのインストール


- ① HDSPe AES の Windows ドライバーをダウンロードします。
- ② ダウンロードした zip ファイルを解凍して **rmeininstaller.exe** をダブル・クリックするとインストール画面が表示されますので、画面の指示にしたがってインストールします。
- ③ インストールが完了したら、「HDSPe カードをコンピューターに接続する」の手順に従って HDSPe カードを接続し、コンピューターの電源を入れます。
Windows が新しいハードウェアを認識し、ドライバーが自動でインストールされます。
- ④ コンピューターを再起動します。TotalMix FX と Settings ダイアログのアイコンが通知領域に表示されます。



Macドライバーのインストール

※ M1 以降搭載の Mac をご利用の場合は、インストール手順が異なります。次のサイトを参照してインストールを行ってください： <https://rme-audio.jp/knowledge-base/tutorials/m1-mac-install/>

- ① 「HDSPe カードをコンピューターに接続する」の手順に従って HDSPe カードを接続し、コンピューターの電源を入れます。
- ② HDSPe AES の Mac ドライバーをダウンロードします。
- ③ ダウンロードした zip ファイルを解凍して **pkg** ファイルをダブル・クリックすると自動的にインストールが開始されます。
- ④ ドライバー・インストールの際、TotalMix FX と HDSPe Settings がアプリケーション・フォルダーにコピーされます。



HDSPeカードをコンピューターに接続する

- ① コンピューターの電源を切り、接続されている電源ケーブル、およびその他の全てのケーブルを外します。

コンピューター起動時にカードを抜き差しすると、メインボードが故障する可能性があります。

- ② コンピューターのケースを外します（コンピューターの取扱説明書を参照）。
- ③ 静電気による破損を防ぐため、HDSPe カードが入っている保護バッグを開ける前に、コンピューターの金属シャーシに触ります。
- ④ 拡張ボードをご利用の場合、メインボードと拡張ボードを付属のフラット・ケーブルで接続します。

別途購入された拡張ボードを接続する場合は拡張ボードのユーザーガイドに従って接続します。

- ⑤ HDSPe カードを空き PCI Express スロットに取り付け、ネジで留めます。
- ⑥ コンピューターのケースを閉め、ネジで留めます。
- ⑦ 電源ケーブル、およびその他のケーブルをコンピューターに接続します。

その他の情報



ナレッジベース

RME 製品の使い方や、音に関わる技術的な情報など、役立つコンテンツをご用意しております。ぜひ活用ください。

<https://rme-audio.jp/knowledge-base/>



TotalMix FXについて

RME オーディオ・インターフェイス専用デジタル・リアルタイム・ミキサー

<https://rme-audio.jp/product/rme/totalmix-fx/>