

Digiface AVB クイックスタートガイド



ドライバー/ファームウェアのダウンロードについて

RME は最新の環境で製品をご使用いただけるように常にドライバー / ファームウェアのアップデートを行っています。最新のドライバー / ファームウェアは <https://rme-audio.jp/download/> からダウンロードしてください。



AVB Controllerについて

Digiface AVB をご使用の際には AVB ネットワークへのアクセスとコントロールを行うソフトウェア、RME AVB Controller が必要です。Windows の場合、ドライバーと合わせて自動的にインストールされます。Mac の場合、下記リンクのダウンロード・セクションよりダウンロードしてください。

<https://rme-audio.jp/product/rme/avb-controller/>

※ AVB Controller は常に起動している必要があります。アプリケーションを終了すると、AVB ネットワークの操作が行えなくなりますのでご注意ください。



Windowsドライバーのインストール

- ① Digiface AVB とコンピューターが接続されていないことを確認してください。
- ② Digiface AVB の Windows ドライバーをダウンロードします。
- ③ ダウンロードした zip ファイルを解凍して **rmeinstaller.exe** をダブル・クリックするとインストール画面が表示されますので、画面の指示にしたがってインストールします。
- ④ インストールが完了したら、付属の USB ケーブルでコンピューターと Digiface AVB を接続します。Windows が新しいハードウェアを認識し、ドライバーが自動でインストールされます。

本体をコンピューターに接続する際、端子の向きに十分ご注意ください。間違った方向で挿入すると、本体だけでなくご使用のコンピューターにも破損などの重大な問題が起こる可能性があります。

- ⑤ TotalMix FX と Settings ダイアログ、AVB Controller のアイコンが通知領域に表示されます。

※最新の Windows ドライバーでは、ほとんどのケースでコンピューターの再起動は不要です。再起動が必要な場合はインストーラーが通知します。

※アイコンが表示されない場合は、小さな三角形をクリックし、[カスタマイズ] を選択して、アイコンの表示を設定します。



Macドライバーのインストール

※ M1 以降搭載の Mac をご利用の場合は、インストール手順が異なります。次のサイトを参照してインストールを行なってください：<https://rme-audio.jp/knowledge-base/tutorials/m1-mac-install/>

- ① 付属の USB ケーブルで Digiface AVB とコンピューターを接続します。

本体をコンピューターに接続する際、端子の向きに十分ご注意ください。間違った方向で挿入すると、本体だけでなくご使用のコンピューターにも破損などの重大な問題が起こる可能性があります。

- ② コンピューターの電源を入れます。

- ③ Digiface AVB の Mac ドライバーをダウンロードします。

- ④ ダウンロードした zip ファイルを解凍し、**pkg** ファイルをダブル・クリックすると自動的にインストールが開始されます。

ドライバーインストールの際、TotalMix FX ミキサーと Settings ダイアログがアプリケーション・フォルダーにコピーされます。これら 2 つのプログラムは Digiface AVB が接続されると自動的に Dock に立ち上がります。

- ⑤ 最後に、お使いの OS バージョン毎にシステム環境設定（またはシステム設定）からセキュリティに関する許可の操作をし、コンピューターを再起動します。

OS Sequoia の例：システム設定から「一般」の「ログイン項目と機能拡張」を開き、「バックグラウンドでの実行を許可」の項目で RME GmbH を有効にします。なお、DriverKit ドライバーをインストールする場合、同じく「ログイン項目と機能拡張」を開き、「機能拡張」の項目で「ドライバ機能拡張」を開いて「Fireface USB Settings」を有効にする必要があります。

その他の情報



ナレッジベース

RME 製品の使い方や、音に関わる技術的な情報など、役立つコンテンツをご用意しております。ぜひご利用ください。

<https://rme-audio.jp/knowledge-base/>



TotalMix FXについて

RME オーディオ・インターフェイス専用デジタル・リアルタイム・ミキサー

<https://rme-audio.jp/product/rme/totalmix-fx/>