

UNIRACK 19 クイックスタートガイド


この度は UNIRACK 19 をお選びいただきまして誠にありがとうございます。ご使用になる前に、本製品に付属されている内容物および取り付け方法をご確認ください。

付属品リスト


① UNIRACK 19 本体

② 取り付け用ネジ × 5

UNIRACK 19の取り付け方法




① RME デバイスの底面にゴム足がついている場合は取り外します。



② 本体を裏返しにした状態でフロントパネルと UNIRACK 19 が合うように設置し、本体とネジ穴の合う所に調整します。

ご注意：機種によってネジ穴の合う場所が異なります。



③ ネジを取り付けます。